


<b>Datablad nr.:</b>	<b>6.2</b>	
Dato:	25.02.2011	
<b>Navn:</b>	<b>SORTERINGSBESKRIVELSE SOLPANEL (HØVLET INNENDIG) - NORGE PRIMA</b>	
For hvem:	Leverandører og kunder	
<b>Egenskaper</b>	<b>Beskrivelse: PRIMA</b>	
Friske kvister	Ubegrenset antall og størrelse	
Svarte kvister	Får forekomme dersom de er små og sitter fast, men meget begrenset i ansamlinger	
Barkringkvist	I prinsippet ikke tillatt, kan forekomme unntaksvis	
Råtekvist	I prinsippet ikke tillatt, kan forekomme unntaksvis	
Løse kvister	Ikke tillatt	
Kvisthull	Ikke tillatt	
Kvistutslag	Begrenset og kun på fjærsiden hvis noten dekker utslaget etter montering	
Vre/tennar/tyri	Ikke tillatt, tennar får forekomme i svært begrenset grad	
Lyrer	Ikke tillatt	
Kvaelommer (kådlåpor)	I prinsippet ikke tillatt, kan forekomme unntaksvis	
Bark/råte/brent	Ikke tillatt	
Blått/innsektsskade	Ikke tillatt	
Sprekk	Ikke tillatt på forsiden, meget begrenset tillatt på baksiden	
Kuving	Ubetydelig tillatt	
Vankant	Ikke tillatt på forsiden, kan unntaksvis forekomme på baksiden, men kun på undeleppe	
Marg	Små ubetydelige striper kan forekomme	
Tekniske feil	Ikke tillatt	
Skurflate og kutterslag	Ikke tillatt på forsiden	
Håndteringsskader	Ikke tillatt på forsiden, samt på not og fjær	
Flattbøy	Max 30mm pr. 2 meter	
Kantbøy	Max 10mm pr. 2 meter	
Fiberreisning	I prinsippet ikke tillatt, kan forekomme i svært begrenset omfang	
Høvelutslag	I prinsippet ikke tillatt, kan forekomme unntaksvis	
Dim.feil	Max 0,5 mm	
Fuktighet	14% (+/-2%) (5% av partiet kan dog komme opp i 20%)	
Erik Skjerven Trevareagentur AS P.O. Box 1160 Flattum NO-3503 Hønefoss Norway		
Tel.: +47 32 13 03 14 Fax: +47 32 13 17 05		
E-mail: post@skjerven.as		